
INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO


Limpeza



Recomendações:




















Mod. 165/01 reprodução interdita

Primeiro Passo – Desligar o equipamento.




OFF




Mod. 165/01 reprodução interdita

Segundo Passo – Retirar todas as prateleiras.

Remover consolas.




Retirar suportes (dois lados).




Mod. 165/01 reprodução interdita


Terceiro Passo – Primeira fase da limpeza.

Limpeza das costas do mural.






Limpeza dos componentes já retirados.



Mod. 165/01 reprodução interdita


Quarto Passo – Limpeza da área dos ventiladores.


Remover tabuleiro.



Mod. 165/01 reprodução interdita


Desapertar caixa dos ventiladores.







Mod. 165/01 reprodução interdita

Desviar caixa dos ventiladores para cima do evaporador.









Mod. 165/01 reprodução interdita

Fazer a limpeza na direção do esgoto.









Mod. 165/01 reprodução interdita

*Quinto Passo – Limpeza da bandeja de recolha do esgoto.

*Nota: Não executar se o equipamento estiver ligado à rede de esgoto.

Retirar grelha de proteção traseira.







Mod. 165/01 reprodução interdita

Fazer a limpeza da bandeja de recolha do esgoto.









Mod. 165/01 reprodução interdita

Sexto Passo – Montar grelha de proteção traseira.

Colocar grelha de proteção traseira.







Mod. 165/01 reprodução interdita

Sétimo Passo – Colocação da caixa dos ventiladores e tabuleiro.

Colocar caixa dos ventiladores na posição inicial.




Aparafusar a caixa dos ventiladores.



Mod. 165/01 reprodução interdita


Colocar tabuleiro.




Mod. 165/01 reprodução interdita

Oitavo Passo – Montar prateleiras.

Colocar suportes (dois lados).



Colocar consolas.



Mod. 165/01 reprodução interdita

Nono Passo – Ligar o equipamento.





Mod. 165/01 reprodução interdita